Propeller Eurocard Touchscreen 161



31/03/2012 12:05:51 PM f=0.51 C:\Program Files\EAGLE-5.0.0\projects\Propeller Eurocard Touchscreen 161\Propeller_Eurocard_Touchscreen_161.sch (Sheet: 1/1)